

Знакомство с устройством

Комплектация: Умная розетка SP1 (1 шт.)

Руководство пользователя (1 шт.)



Примечание: Интерфейс датчика - аудиоразъём 3,5 мм.

Установка приложения

Вариант 1:

Скачайте приложение прямо с сайта www.ubibot.com/setup

Вариант 2:

В магазине приложений App Store или Google Play введите в поиск «UbiBot»



Состояние индикатора и действия

- Если индикатор мигает попеременно жёлтым и синим цветом, значит устройство находится в режиме настройки.
- Если индикатор постоянно горит синим цветом, значит питание включено, а устройство подключено к сети.
- Если устройство постоянно горит жёлтым цветом, значит питание устройства включено, но сеть отключена.
- Если индикатор выключен, значит устройство отключено от питания.
- Если индикатор мигает синим цветом, значит, устройство возвращается к настройкам по умолчанию.
- Если индикатор мигает жёлтым цветом, значит, есть аппаратные ошибки.
- ⏻ Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить или выключить устройство.
- ⏻ Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы войти в режим настройки.
- ⏻ Находясь в режиме настройки, нажмите кнопку три раза подряд, чтобы сделать сброс настроек устройства.

Быстрый запуск на мобильном устройстве

ШАГ 1.

Запустите приложение и войдите в систему. Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth вашего смартфона включён, после чего нажмите кнопку «+», чтобы добавить устройство.

ШАГ 2.


Войдите в режим настройки Wi-Fi устройства: вставьте вилку в источник питания, после чего нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд до тех пор, пока индикатор не начнёт мигать попеременно жёлтым и синим. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

⚠ Пожалуйста, убедитесь, что Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц, а пароль корректно введён.

Настройка мобильных данных*

ШАГ 1.

Вставьте Nano SIM-карту в слот правильной стороной, как показано в инструкции.



ШАГ 2.

Запустите приложение и войдите в систему. Пожалуйста, убедитесь, что Bluetooth вашего смартфона включён, после чего нажмите кнопку «+», чтобы добавить устройство. Пожалуйста, следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить процесс настройки.

* Текст, отмеченный звёздочкой (*), означает, что функция зависит от конкретной приобретённой модели.

Подключение датчика

Подключите внешний датчик в Умную розетку.
(Датчики необходимо приобретать отдельно)



Информация о гарантии

Гарантия на данное устройство распространяется на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с момента первоначальной покупки.

Гарантия не будет распространяться на следующие случаи:

- ① Проблемы, возникшие после окончания гарантийного периода.
- ② Неисправность или повреждение, вызванное ненадлежащим обращением или эксплуатацией устройства не в соответствии с инструкциями.
- ③ Случайное повреждение или повреждение, возникшее в результате человеческой деятельности.
- ④ Естественный износ и старение материалов.
- ⑤ Неисправность или повреждение, вызванное несанкционированным изъятием устройства.
- ⑥ Сбой или повреждение, вызванное форс-мажорными обстоятельствами.
- ⑦ Прочие неисправности или повреждения, не вызванные конструкцией устройства, технологией, производством, качеством и пр.