


Inleiding

In de doos: Smart Plug SP1 (x1) Gebruikershandleiding (x1)



Opmerking: De sensorinterface is een 3,5 mm audio jack.

APP-installatie

Optie 1: download de app van www.ubibot.com/setup

Optie 2: zoek naar "UbiBot" in de App Store of Google Play.



Indicatorstatus en bediening

- Als de indicator afwisselend geel en blauw knippert, betekent dit dat het apparaat zich in de instelmodus bevindt.
- Als de indicator constant blauw is, is het apparaat ingeschakeld en is er verbinding met het netwerk.
- Als de indicator constant geel is, is het apparaat ingeschakeld maar is de verbinding met het netwerk verbroken.
- Als de indicator uit is, is het apparaat uitgeschakeld.
- Als de indicator blauw knippert, wordt het apparaat gereset naar de standaardinstellingen.
- Als de indicator geel knippert, betekent dit dat er hardwarefouten zijn.
- ⏻ Druk eenmaal op de aan / uit-knop om in / uit te schakelen het apparaat.
- ⏻ Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de "setup modus" te openen.
- ⏻ Druk onder "setup modus" driemaal kort na elkaar op de knop om het apparaat te resetten.

Snel aan de slag op een mobiele telefoon

STAP 1.

Start de App en log in. Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw telefoon is ingeschakeld en klik dan op "+" om een apparaat toe te voegen.

STAP 2.


Ga naar de WiFi setupmodus van het apparaat: Steek de stekker in het stopcontact en houd de knop gedurende 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje afwisselend geel en blauw knippert. Volg de instructies op de APP om de setup te voltooien.

⚠️ Zorg ervoor dat WiFi 2,4 GHz is en dat het wachtwoord correct is ingevoerd.

Mobiele data * Installatie

STAP 1.

Plaats een nanosimkaart in de juiste richting zoals aangegeven.




STAP 2.

Start de App en log in. Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw telefoon is ingeschakeld en klik dan op "+" om een apparaat toe te voegen. Volg de instructies op APP om het installatieproces te voltooien.

* Tekst gemarkeerd met een asterisk betekent dat de functie afhankelijk is van het specifiek gekochte model .

Sensoraansluiting

Sluit een externe sensor aan op de Smart Plug ingang.
(Sensoren moeten apart worden aangeschaft)



Garantie-informatie

Dit apparaat is gegarandeerd vrij van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van maximaal één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

- ① Problemen die zich voordoen nadat de garantieperiode is afgelopen.
- ② Storing of schade veroorzaakt door onjuiste behandeling of het niet bedienen van het apparaat volgens de instructies.
- ③ Onopzettelijke of door de mens veroorzaakte productschade.
- ④ Natuurlijke slijtage en veroudering van materialen.
- ⑤ Defecten of schade veroorzaakt door ongeoorloofde verwijdering van het product.
- ⑥ Uitval of schade veroorzaakt door overmacht.
- ⑦ Andere fouten of schade die niet zijn veroorzaakt door productontwerp , technologie, fabricage, kwaliteit, enz.